

ACHTUNG!

Wichtiger Montagehinweis für die **Pro-Kits** VW Golf IV/Bora 4 Motion, Audi A3
(10 85 001 05 22 / 85 91.140 / 10 15 004 02 22 / 10 15 004 03 22)

Zur Gewährleistung der Fahrzeughöhe, ist an der Hinterachse die obere
Serienfederunterlage mit der beigefügten Gummischeibe (Stärke=8mm)
zu unterlegen!

Weiterhin sind die Montagehinweise gemäß Werkstatthandbuch zu beachten.

