

ACHTUNG!

Wichtiger Montagehinweis für die **Pro-Kits**

Ford Galaxy	35 66.140 / 35 74.140
Seat Alhambra	81 07.140 / 81 10.140
VW Sharan	85 49.140 / 85 52.140

Um die Abstützung der Progression zu gewährleisten, ist an der Hinterachse der obere Federteller gegen den mitgelieferten Teller (M 85 49 1.100) auszutauschen.

Weiterhin sind die Montagehinweise gemäß Werkstatthandbuch zu beachten!

